

REPLACEMENT COUTEAU DEFECTUEUX DEFECTIVE KNIFE REPLACEMENT



Complément au mode d'emploi pour utilisation avec bol 2L
Complement to the instructions of use with bowl 2L



Tableau des programmes pour bol 2L
Table of programs for bowl 2L

Découvrez les programmes automatiques proposés			
	Température (Max)	Temps ajustable	Mixage
P1 - Soupe Veloutée (texture fine)	100°C	30 min. (+ ou -10 min)	Vitesse maxi 1 min
P2 - Soupe Moulinée (texture dense)	100°C	40 min. (+ ou -10 min)	Vitesse mini 13s
P3 (uniquement pour le modèle disposant du panier de cuisson) – Cuisson vapeur avec le panier de cuisson et 50 cl d'eau (selon modèle*)	100°C	30 min. (+ ou -20 min)	Non
P3 (ou P4 pour le modèle disposant du panier de cuisson) - Auto clean : programme automatique de nettoyage	100°C	30 s (ajustable jusqu'à 1 min)	Vitesse maxi

Introducing the suggested automatic programs			
	Temperature (Max)	Adjustable times	Mixing
P1 - Creamy soup (thin texture)	100°C	30 min. (+ or -10 min)	Max speed 1 min
P2 - Chunky Soup (texture dense)	100°C	40 min. (+ or -10 min)	Min speed 13 secs
P3 - (only for model with cooking basket) – Steam cooking with cooking basket and 50 cl water (depending on model*)	100°C	30 min. (+ or -20 min)	No
P3 - (or P4 for model with cooking basket) - Autoclean: automatic cleaning programme	100°C	30 s. (adjustable up to 1 min)	Max speed

Le bol d'origine de votre appareil SOUP & Co a été remplacé par un bol de capacité 2L.

Si votre bol d'origine avait une capacité de 1,8L, veuillez ajouter manuellement 5 minutes sur vos temps de cuisson habituels pour les programmes P1, P2 et P3.